



روشی ریست کردن چراغ هشدار سرویس دوره ای رنو کوئوس

۱- سوئیچ را در حالت ON قرار دهید اما روشن نکنید. (بدون فشار دادن پدال ترمز یکبار دکمه استارت را فشار دهید.)

۲- دکمه جهت بالا و پایین روی غربلیک فرمان را بزنید تا به منوی SERVICE INTERVAL برسید.

۳- دکمه OK روی فرمان را فشار داده و در حدود ۵ ثانیه نگه دارید تا کیلومتر سرویس دوره ای قبل به شما نمایش داده شود.

۴- مجدداً دکمه OK را فشرده و این بار حدود ۱۰ ثانیه نگه دارید تا زمانی که صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن بکند.



۵- دکمه را تا زمانی که که عدد کیلومتر جدید روی صفحه نمایشگر ظاهر شود و صفحه نمایشگر دیگر چشمک نزند نگه دارید و سپس رها کنید.

۶- سوئیچ را در حالت OFF قرار داده و مجدداً خودرو را روشن کنید تا صحت انجام عملیات چک شود.