



علائم چراغ ایموبیلایزر پشت آمپر برای خودروهای CIM

در خودروهای ایموبیلایزر دار با ECU زیمنس CIM در حالت سوئیچ بسته چراغ قفل (چراغ ایموبیلایزر) در پشت آمپر روشن و خاموش می شود (چشمک می زند) و در حالت سوئیچ باز خاموش می شود ولی در زمانی که سیستم ایموبیلایزر ایراد داشته باشد در حالت سوئیچ بسته علائمی نداشته و در حالت سوئیچ باز به صورت ثابت روشن خواهد ماند.