



روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس دوره ای میتسویشی لنسر مدل های ۲۰۱۷ تا ۲۰۰۷

۱. سوئیچ را باز کنید.

۲. دکمه INFO در کنار پشت آمپر را فشار دهید تا نماد آچار در صفحه نمایش پشت آمپر ظاهر شود.

۳. دکمه INFO را رها کرده و مجدداً نگه دارید تا زمانی که نماد آچار شروع به چشمک زدن بکند.



۴. بعد از قرار گرفتن در حالت

چشمک زدن یکبار دیگر دکمه INFO

را نگه دارید تا عبارت Clear رو

صفحه نمایشگر ظاهر شود.

۵. خودرو را روشن کنید.