



## دمای آب و آمپر آب بالا می رود

ایراد :

دمای آب و آمپر آب بالا می رود

عیب یابی :

۱ - شمع ها چک شود

۲ - ترموستات کنترل شود

۳ - سنسور دمای آب

۴ - ECU- موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است

خراب باشد )