



## با گاز دادن خودرو خاموش می شود

ایراد :

با گاز دادن خودرو خاموش می شود

عیب یابی :

۱ - پتانسیومتر دریچه گاز

۲ - ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد.

۳ - احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد. مسیر هرسه سیم را تا

ECU چک کنید. اگر سالم بود ECU را باز کنید و مسیر منفی را با یک

سیم اتصال کوتاه کنید. اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید

در غیر اینصورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیرهای

روی برد چک شود.