



بعد از انجام عملیات تبدیل ایسیو خودرو روشن نمی شود

بعد از تبدیل ایسیو باید مجدداً عملیات تعریف کلید انجام داد.

« برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید »