



خودرو در هوای سرد مثلاً صبح ها به محض روشن شدن خاموش می شود

ایراد :

خودرو در هوای سرد مثلاً صبح ها به محض روشن شدن خاموش می شود  
(باید پا روی پدال نگه داشته شود)

عیب یابی :

- ۱ - استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن بر اثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد) استپر را تمیز کرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید)
- ۲ - گرمکن هوزینگ دریچه گاز
- ۳ - سنسور دمای آب