



مراحل تعریف کلید سیستم ایموبیلایزر در خودروهای ۴۰۵ و پارس و سمند و دنا با ایسیو موتور بوش

برای تعریف کلید ابتدا به ECU و سپس  
به سوئیچ کد می دهیم. ICU تنها پل  
ارتباطی بین سوئیچ و ECU می باشد و  
چون کد دسترسی به سیستم را در خود  
ذخیره نمی کند نیازی به کد دادن ندارد.