



استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ کم است)

ایراد :

استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ کم است)

عیب یابی :

– باتری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید.

– باتری را تعویض نمایید.

– پست های باتری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق

باتری و موتور استارت را محکم کنید.