



سیستم ایموبیلایزر خودروهای با ایسیو موتور بوش

در سیستم ایموبیلایزر خودروهای با ایسیو بوش آنتن دارای یک سوکت دو پایه بوده و ICU دارای یک سوکت ۵ پایه می باشد که نحوه اتصال هر یک از این پایه ها به شرح ذیل می باشد:

پایه (۱) : وصل به پایه ۱ آنتن

پایه (۲) : وصل به کانکتور ایسیو موتور

پایه (۳) : وصل به برق بعد از سوئیچ

پایه (۴) : اتصال به بدنه منفی

پایه (۵) : وصل به پایه ۲ آنتن