



استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ جلو خوب است)

ایراد :

استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ جلو خوب است)

عیب یابی :

– سولونوئید استارت معیوب است.

– بندیکش کثیف و یا معیوب است.

– استارت معیوب است.

– سوئیچ استارت معیوب است.