



برای انجام عملیات تعریف کلید، دستگاه از شما کد سوئیچ ۸ رقمی می خواهد
در صورتی که کد استعمال گرفته شده از ایران خودرو ۱۴ رقمی می باشد

۸ رقم آخر کد استعمال گرفته
شده از شرکت همان کد سوئیچ
یا اکسس کد خودرو می باشد

« برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید »