



موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود

ایراد :

موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود

عیب یابی :

- باتری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید.

- باتری معیوب است و تعویض نمایید.

پست های باتری را تمیز و یا تعویض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید.

- استارت خراب است، تعمیر و یا تعویض نمایید.

- فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید.