



برای انجام عملیات تعریف کلید، دستگاه از شما کد سوئیچ ۴ رقمی می خواهد
در صورتی که کد استعمال گرفته شده از سایپا ۱۴ رقمی است

۴ رقم اول کد استعمال گرفته
شده از شرکت همان کد سوئیچ
یا اکسس کد خودرو می باشد

« برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید »