



در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود

ایراد :

در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود

عیب یابی :

- پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد

- ساسات درست کار نمی کند

« مخصوص خودروهای قدیمی و کاربراتور »