



شنیدن صدای قل قل هنگام خاموش کردن

ایراد :

دمای آب و آمپر بالا و پایین می رود و صدای قل قل در هنگام خاموش کردن به گوش می رسد.

عیب یابی :

- ۱- واشر سر سیلندر سوخته است.
- ۲- سنسور دمای آب مشکل دارد.
- ۳- آی سی فن یا دمای آب ایسیو مشکل دارد.