



بعد از تعویض BSI خودرو روشن نمی شود

در صورت تعویض BSI سوئیچ ها

باید مجدداً روی BSI جدید تعریف

شوند تا خودرو روشن شود

« برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید »