



## تعریف کلید کلیه خودروهای ایران خودرو

دقت شود برای تعریف کلید تمام خودروهای متعلق به ایران خودرو که باید ۸ رقم کد کلید (عدد - عدد و حروف - حروف) وارد شود اگر کارت ۱۴ رقم کد داشت باید ۸ رقم آخر و اگر ۸ رقم بود باید هر ۸ رقم وارد شود.