



کم کردن آب رادیاتور

ایراد:

رادیاتور مرتب آب کم می‌کند

عیب یابی:

۱- وجود نشتی خارجی: لوله ها و واشر سرسیلندر را بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض کنید (معمولاً در محل نشتی گچ و شوره وجود دارد)

۲- وجود نشتی به داخل موتور: این مورد را با کنترل گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن کنترل نمایید، در بدترین حالت روغن بصورت سفیدرنگ قابل مشاهده است. همچنین می‌توانید وجود بخار اضافی در لوله اگزوز را چک کنید.