



نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

نحوه پیکربندی نود MCN خودرو رانا فاز صفر

1- Driver Automode enable :

مربوط به شیشه بالابر اتوماتیک راننده هست که گزینه فعال و غیر فعال دارد.

2- Passenger Automode enable :

مربوط به شیشه بالابر اتوماتیک مسافر جلو هست که گزینه فعال و غیر فعال دارد.