



## یکشنبه: ایموبیلایزر

### نکات در رابطه با تعریف ریموت

- ۱- ریموت های موجود در بازار فقط با آرم (سازه پویش) می باشد یعنی گیرنده و فرستنده حتماً باید از یک شرکت و با آرم همان شرکت باشد.
- ۲- ریموت های آرادغرب(AG) و پی اس پی (PSP) و (شايان کاو) در بازار موجود نمی باشد.
- ۳- محل نصب گیرنده پژو ۴۰۵ تک دکمه و سمند قدیم تاشو و سمند ضامن دار جدید ۳ دکمه داخل خودرو بالای آینه وسط در کنار چراغ سقف می باشد.
- ۴- محل نصب گیرنده سمند ۲ دکمه تیغه ثابت / پژو ۴۰۵ جدید ۲ دکمه ضامن دار در قسمت زیر قاب فرمان یا داخل جعبه فیوز توسط ۲ پیچ مهار شده است.