



نکات  
کاربردی

یکشنبه: ایموییلایزر

## نکاتی در رابطه با تعریف ریموت

- ۱- گیرنده پراید ۱۳۲ بالای پدال پشت ECU می باشد.
- ۲- برای پژو ۴۰۵ تک دکمه فقط یک عدد ریموت قابل تعریف می باشد.
- ۳- برای بقیه گیرنده هامی توان ۲ ریموت تعریف کرد.
- ۴- ریموت های پژو ۶۰۶، زانتیا، L90 و سمند مولتی پلکس باید به وسیله دستگاه تعریف شود.