



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموپیلایزر

نحوه تعریف ریموت سمند ۳ دکمه جدید سازه پویش



محل نصب این گیرنده: داخل خودرو بالای آینه سقف می باشد.
برای این گیرنده دو عدد ریموت قابل تعریف است.
توجه: حتماً قبل از تعریف ریست شود.

۱- برای ریست کردن؛ نقطه اتصال که در عکس مقابل مشخص شده است را با پنس، ۵ ثانیه اتصال داده در این حالت (LED) چشمی روشن می شود که بعد از ۵ ثانیه خاموش می گردد که نشانه ریست شدن است.

۲- برای کددهی؛ نقطه اتصال مشخص شده در عکس فوق را با پنس، ۲ ثانیه اتصال داده بعد جدا کنید و دکمه ریموت را فشار دهید، در این مرحله چشمی (LED) چند بار چشمک می زند که نشانه کد گرفتن ریموت است.

۳- برای تعریف ریموت دوم، مرحله ۲ را تکرار کنید.