



نکات  
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

روش خاموش نمودن چراغ سرویس در خودروهای  
پژو ۲۰۶ و رانا با سیستم مالتی پلکس و اکوماکس

ابتدا سوئیچ را باز و بست می نماییم، سپس کلید سمت راست در  
صفحه جلو آمپر را فشار داده و همزمان سوئیچ را باز می کنیم. در این  
زمان شمارش معکوس از عدد ده تا عدد صفر در صفحه جلو آمپر  
رویت می گردد و چراغ سرویس (آچار) خاموش می گردد.

چنانچه با انجام این عمل چراغ اخطار سرویس خاموش نگردید باید  
توسط دستگاه عیب یاب اقدام به بررسی خطاهای مربوط به یونیت های

ABS و ایربگ نماییم.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 [www.negarkhodro.com](http://www.negarkhodro.com)

📧 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro

