



## ریست چراغ سرویس مرسدس بنز S500

- ۱- خودرور را روشن کنید تا سیستم کنترلی استاندارد خودرور روشن شود.
- ۲- فلش جهت بالا یا پایین روی فرمان را فشار داده تا به منوی FSS کنترل با یک علامت آچار یا دو علامت آچار برسید.
- ۳- کلید ریست یا همان دکمه R را در حدود ۲ ثانیه نگه دارید.
- ۴- پیغامی مبنی بر ریست کردن چراغ سرویس جهت تایید شماره روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
- ۵- برای تایید مجددا کلید R را فشرده و نگه دارید تا صدای بوق کوتاهی به گوش برسد.
- ۶- ریست با موفقیت انجام شد.