



## ریست چراغ سرویس BMW X6

- کلید و ریموت را در جایگاه مخصوص قرار دهید تا چراغ های پشت آمپر روشن شود.
- صبر کنید تا تمامی چراغ ها خاموش شود.
- کلید مشکی رنگ موجود در سمت چپ پشت آمپر را فشار داده و نگه دارید تا یک علامت تعجب در قسمت میانی پشت آمپر ظاهر شود.
- برای تعویض کردن منوروی ریست های مختلف کلید مشکی پشت آمپر را چندبار پشت هم فشار دهید تا به عبارت Reset برسید.
- برای بار آخر کلید ریست را نگه دارید تا عملیات به اتمام برسد.

چهارشنبه :

ترفند خودروهای خارجی

📍 NEGARKHODRO

📍 NEGAR\_KHODRO

☎ 021 6721 8000

☎ 011 35151



هر روز به علاوه یک