

## شرایط ضمانت نامه



- خدمات فنی طبق آیین نامه خدمات پس از فروش مندرج در سایت نگارخودرو ارائه می گردد.
- خدمات تا ۱۰ روز از زمان تحویل دستگاه به صورت گارانتی طلایی و تا ۲۴ ماه به صورت رایگان ارائه می شود.
- هرگونه صدمه فیزیکی، ضربه، رطوبت، استفاده نادرست (غیر از موارد تایید شده در دفترچه های راهنمای محصول) و تعمیر دستگاه توسط افراد غیرمجاز منجر به ابطال گارانتی می شود.
- جهت دریافت خدمات ابتدا با دفتر مرکزی شرکت نگارخودرو و یا نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت هماهنگ نموده و در صورت تایید، دستگاه را به مرکز نامبرده ارسال نمایید.
- تاکید می شود هنگام ارسال دستگاه به شرکت جهت اخذ خدمات، حتما کارت گارانتی را نیز ارسال کنید.
- هزینه حمل و نقل دستگاه به شرکت نگارخودرو یا نمایندگی های مجاز جهت ارائه خدمات فنی، در ماه اول تحویل دستگاه، به عهده شرکت نگارخودرو و پس از آن به عهده مشتری است.
- کارت گارانتی باید حتما دارای هولوگرام بوده و کارت بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.
- در هنگام دریافت دستگاه، شماره سریال دستگاه و کارت گارانتی یکسان باشند.
- کارت گارانتی را تا پایان مدت اعتبار آن حفظ و نگهداری نمایید.
- در صورت استفاده از تینر برای شستشوی انژکتورها، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

نام و مدل دستگاه:

حمام التراسونیک

شماره سریال:

تاریخ شروع گارانتی:

نام نماینده:



محل  
الصاق  
هولوگرام

دفتر مرکزی و کارخانه: بابل، کیلومتر ۷ جاده جدید بابل به آمل  
۰۱۱ ۳۵ ۹۱ ۰۰۰۰  
www.NEGARKHODRO.com



24 months Warranty

# دفترچه راهنمای التراسونیک نگارخودرو



دفتر مرکزی و کارخانه: بابل، کیلومتر ۷ جاده جدید بابل به آمل | ۰۱۱ ۳۵ ۹۱ ۰۰۰۰ | Negar\_khodro  
دفتر تهران: خیابان توحید، جنب مترو توحید، طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین، پلاک ۳۳، طبقه ۳، واحد ۸

www.NEGARKHODRO.com



## مشخصات دستگاه

### حمام التراسونیک

این دستگاه با ارتعاشی که در محلول التراسونیک ایجاد می کند آلودگی های بیرونی و درونی انژکتورها را از آن جدا می سازد.

### آماده سازی دستگاه التراسونیک

- نگهدارنده انژکتور را درون محفظه دستگاه قرار دهید.
- ۸۰ درصد از حجم مخزن را با محلول مورد تأیید شرکت پُر نمایید.
- توجه کنید که مواد می بایست هماس با زیر صفحه نگهدارنده انژکتور باشد.
- دستگاه التراسونیک را روشن نموده و زمان مورد نیاز برای شستشوی را تنظیم نمایید.

## تجهیزات دستگاه



### سریال دستگاه:

ردیف	عناوین قطعات	تعداد	تأیید	توضیحات
۱	صفحه نگهدارنده انژکتور	۱		
۲	درپ مخزن	۱		
۳	محلول تعویزکننده	۱		
۴	التراسونیک	۱		
۵	کابل برق	۱		
۶	فرم استقرار محصول	۱		

## نحوه دریافت فایل های مورد نیاز

فایلها و نرم افزارهای مربوط به هر محصول: مراجعه به سایت نگار خودرو بخش دانلود نرم افزار یا ارسال عدد ۲ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۸۸۰۱۱۱۱۱۱

ویدئوهای آموزشی مربوط به هر محصول: مراجعه به سایت نگار خودرو بخش معرفی محصولات یا ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۸۸۰۱۱۱۱۱۱۱

## نکات مهم نگهداری از دستگاه

- از روشن کردن دستگاه بدون محلول جداً خودداری فرمایید.
- برای استفاده از دستگاه، ۸۰ درصد حجم مخزن را با محلول مورد تأیید شرکت پُر نمایید.
- به علت نوسانات زیاد برق و افزایش طول عمر بردهای الکترونیکی توصیه می گردد که حتماً از محافظ برق برای روشن کردن دستگاه استفاده شود.
- بعد از هر بار استفاده از دستگاه حداقل به مدت ۵ دقیقه به دستگاه استراحت دهید.
- با توجه به اینکه این دستگاه به صورت تخصصی به منظور شستشوی انژکتور طراحی شده است، قرار دادن قطعات سنگین تر در لگن به دستگاه آسیب وارد می کند.
- مواد التراسونیک تقریباً یکبار مصرف می باشد حتماً پس از استفاده آن را دور بریزید.
- از ضربه زدن به دستگاه جداً خودداری فرمایید.
- حتماً از کفهی نگهدارنده مخصوص دستگاه جهت شستشوی انژکتور استفاده گردد.

