



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

نکاتی در رابطه با تعریف کلید خودرو 206 با ایسیو غرب استیل

- در صورت تعویض ایسیو باید حتماً تگ کلیدها نیز تعویض گردد.
- در صورت تعویض ICU (مجموعه یکپارچه آنتن و ایموبیلایزر) نیاز به تعویض تگ نمی باشد.
- در صورت تعویض ECU و یا تعویض ICU نیاز به تعویض دیگری نیست و می توان تعریف کلید را با ریست کردن ECU یا ICU قبلی انجام داد.