



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب‌یابی مکانیکی خودرویی

استارت خوردن و روشن نشدن خودرو

مشکل:

خودرو روشن نمی‌شود (استارت می‌خورد اما روشن نمی‌شود)

علل احتمالی:

- ۱- خالی بودن باک سوخت
- ۲- معیوب بودن پمپ سوخت (همواره نیم‌نگاهی به آمپر سوخت خودرو داشته باشید)
- ۳- بروز ایراد در استارت‌تر خودرو (خراب بودن سلونوئید تنها عامل ایجاد مشکل در استارت‌تر نیست. دنده‌ها، بوشینگ‌ها و قطعات متحرک دیگر می‌توانند ایراد پیدا کنند و باعث روشن نشدن خودرو شوند.
- راه تشخیص این مورد روشن بودن چراغ‌ها در هنگام خاموش بودن خودرو و کم نور بودنشان در هنگام خاموشی خودرو است. در صورت وقوع چنین مشکلی احتمالاً سیستم استارت‌تر خودرو شما نیاز به تعویض یا بازسازی خواهد داشت.)
- ۴- مشکل در احتراق (مشکل در شمع‌ها و کونل، اگر اتومبیل‌تان سنگین حرکت می‌کند یا به سختی استارت می‌خورد، به احتمال زیاد با ایراد در شمع‌ها یا زمان‌بندی نادرست احتراق سروکار دارید.)
- ۵- مسدود شدن سیستم سوخت‌رسانی و انژکتورها (فیلتر سوخت قدیمی یا رسوب در مسیر پاشش انژکتورها)

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar_khodro

شمال
نکارخودرو