



نکات
کاربردی

چهارشنبه: تجهیزات خودرو اکیریکس ABS, فرمان برقی Airbag و ...

روش غیرفعال سازی ایربگ و کمربند ایمنی

جهت غیر فعال سازی ایربگ، باید کابل مثبت باطری

را جدا کرده و ۲ دقیقه

بعد سیستم غیر فعال

خواهد شد.



☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو