

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

چشمک زدن و خاموش شدن چراغ جلو رانا و ۲۰۶ فازیک

چنانچه خودروی رانا و ۲۰۶ فازیک با ایراد "چراغ جلو چشمک زده و سپس خاموش می شود" به شما مراجعه کرد مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- قبل از هر اقدامی لامپ چراغ جلو را بررسی نمایید.
- ۲- چنانچه از لامپ ۱۰۰ وات استفاده شده بود آن را با یک لامپ ۵۵ وات تعویض نمایید.
- ۳- چنانچه لامپ فاقد عایق سیلیکونی بود آن را با یک لامپ ۵۵ وات دارای عایق سیلیکونی تعویض نمایید.

۴- چنانچه لامپ به درستی در محل خود جای نگرفته بود آن را جدا نموده و بصورت صحیح جاگذاری نمایید.

حال اگر هیچ یک از حالات مذکور رخ نداده بود اقدام به بررسی دسته سیم و FCM نمایید.



☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

@negarkhodro

negar_khodro



نکارخودرو