



نکات
کاربردی

چهارشنبه: تجهیزات خودرو اکیریکس ABS, فرمان برقی Airbag و ...

ایراد در سیستم ایربگ

در صورتی که چراغ اخطار ایربگ همیشه روشن می ماند، این حالت وجود ایراد در سیستم ایربگ و یا حالتی را نشان می دهد که بیش از ۱۰ عیب که ECU بصورت خودکار آن را پاک می کند در سیستم ثبت شده است. لذا نیاز به عیب یابی ECU می باشد. سیستم ایربگ را غیر فعال نموده و عیب یابی را آغاز نمایید.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو