



نکات
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

تنظیم کیلومتر خودروهای ۲۰۶ با نود BCMEKS

برای تنظیم کیلومتر خودروهای ۲۰۶ با نود BCM EKS باید یک بار بدون خام کردن نود پشت آمپر را تنظیم کیلومتر کرد اما در صورت برگشت کیلومتر به عدد قبلی باید آی سی ایپرام نود خام شود.

(در بعضی مدلها نیاز به خام کردن نود نیست)

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

