


نکات  
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

وظایف BSI خودروهای ۲۰۶ فرانسوی (قسمت پنجم)



کنترل گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی:

۸۱۲۰: گرم کن شیشه عقب

64XX: گرم کن آینه های جانبی

۱۰۲۰: اطلاعات دینام (اطلاعات شارژ کردن)

۸۱۱۰: کلید گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی

با یک بار فشردن کلید گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی، گرم کن ها ۱۲ دقیقه کار خواهند کرد (در حالت موتور روشن)، اگر آلترناتور (دینام) مثلاً به دلیل خرابی یا خاموش کردن موتور خودرو از کار بیفتد، عملیات گرم کردن شیشه عقب و آینه های جانبی هم متوقف خواهد شد. فرمان گرم کردن شیشه عقب و آینه های جانبی برای ۳۰ ثانیه و در حافظه BSI در حالت موتور خاموش باقی می ماند و اگر در این مدت موتور دوباره روشن شود گرم کن ها عمل خواهند کرد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar\_khodro



نکارخودرو