



TOYOTA



نکات
کاربردی

چهارشنبه: **ترفند خودروهای خارجی**

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا پرادو

- ۱ - سوئیچ را در حالت ACC قرار دهید تا عدد کیلومتر پیموده شده در صفحه کیلومتر شمار نمایش داده شود.
- ۲ - دکمه تریپ متر (TRIP METER) را فشار داده و رها کنید. (دکمه تریپ متر همان دکمه انتخاب وضعیت های عددی داخل کیلومتر شمار می باشد).
- ۳ - هنگامی که دکمه تریپ متر را پایین نگه داشته اید سوئیچ را در وضعیت ON قرار داده اما استارت نزنید.
- ۴ - دکمه را ثابت نگه دارید تا گزینه MAINTENANCE خاموش شود.
- ۵ - قبل از خروج از این گزینه صفحه نمایش برای ۳ ثانیه روشن شده و بمدت ۲ ثانیه چشمک می زند و برای یک ثانیه روشن می ماند.
- ۶ - اگر ریست با موفقیت انجام نشد خودرو با گزینه MAINTREQD شما را مطلع می سازد و شما می توانید مراحل را تکرار نمایید.
- ۷ - سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید و استارت بزنید.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



تقارخودرو