



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

لرزش خودرو در هنگام کارکرد (قسمت اول)

عوامل احتمالی: وجود مشکل در موتور خودرو

- لرزش به هنگام فشار دادن پدال گاز
 - لرزش‌های بریده بریده با داشتن سرعت ثابت، به طوریکه انگار بر روی Rumble Strip (خطوط برجسته در حاشیه اتوبان که با قرار گرفتن لاستیک خودرو بر روی آن، راننده را از وجود خط آگاه می‌کند) در حال حرکت هستید.
 - خودرو به خوبی روشن شود، اما پس از مدتی شروع به لرزیدن کند.
- * این علائم می‌توانند بدین معنا باشند که زمان تعویض شمع‌ها فرا رسیده است؛ و اگر وضعیت شمع‌ها مناسب است، کابل شمع‌ها نیاز به تعویض یا بازبینی دارند. در پایان فیلتر هوا و بنزین کثیف می‌توانند مانع از رسیدن اکسیژن و سوخت کافی به موتور خودرو و در نتیجه باعث ایجاد اختلال در عملکرد آن شوند؛ بنابراین نسبت به تعویض به موقع آنها کوشا باشید.

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو