



نکات
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

تنظیم کیلومتر خودروهای ۲۰۶ بانود BSI

بعد از دانلود BSI 206 کیلومتر ثبت شده بر روی

نود صفر می شود و کد سوئیچ از

روی BSI حذف می شود، در

نتیجه خودرو نیاز به تعریف

سوئیچ پیدا می کند.



☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو