



نکات
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

موتور استارت می‌زند ولی روشن نمی‌شود

– اگر سر شمع‌ها جرقه می‌زند نسبت به بررسی دهانه پلاتین و اتصالات آن و خازن دلیکو و کوئل اقدام و رفع عیب کنید.



– ایراد در مسیر ارسال سوخت به سیلندرها.