



نکات
کاربردی

چهارشنبه: **ترفند خودروهای خارجی**

**نحوه خاموش کردن چراغ روغن و سرویس
هیوندا سوناتا مدل های 2013 تا 2015**

۱- موتور را روشن کنید.

۲- اگر پیام service required را روی صفحه نمایشگر مشاهده می کنید، دکمه OK در گوشه راست قسمت بالایی فرمان را پیدا کنید و بیشتر از یک ثانیه نگه دارید تا پیام پاک شود.

۳- تنظیمات منوی service interval به حالت اولیه بر می گردد.

«منوی service interval مشخص کننده تنظیمات زمان روشن شدن چراغ سرویس بوده و از طریق منوی -INFOR MATION برای کاربر قابلیت دسترسی دارد.

۴- دکمه MODE (دکمه مثلثی شکل در گوشه راست قسمت بالایی فرمان) را فشار دهید تا منوی information به صورت هایلایت مشاهده شود.

۵- دکمه OK را فشار دهید تا به منو دسترسی پیدا کنید و با دکمه های تغییر جهت منوی service interval را انتخاب کنید و زمان مجدد روشن شدن چراغ سرویس را تنظیم کنید.

۶- موتور را خاموش کنید و دوباره استارت بزنید تا تنظیمات مورد نظر بر روی خودرو ثبت شود.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro

