

نکات  
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

## عیب یابی سیستم BSI

عیب یابی BSI در حالتی که دستگاه دیگ قادر به انجام تست عملگرها نمی باشد و پارامترها را

اندازه گیری نمی کند:

مواد زیر را کنترل کنید:

– فیوزهای MF8 , MF9 , F4 , F9 , F27

– کانکتور 26V BE

– در حالت سوئیچ بسته، منفی (بدنه) بودن ترمینال 4 کانکتور 16V NR و ترمینال 25

– در حالت سوئیچ باز، وجود ولتاژ 12V ترمینال های 4, 21, 23 کانکتور 26V BE و ترمینال های

1, 2 کانکتور 2VGR

– عایق سیم های BH08 , BH09 , AH27 , CH04 , ML1 , MPBSI , MC20A

– اتصال و عایق سیم شماره 690

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar\_khodro

