



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای شناور سطح بنزین ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0643 - P0642)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- در صورت بروز خطا همیشه گیج بنزین مقدار ۵ لیتر را نشان می دهد
- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن شناور سطح باک
- خراب بودن شناور سطح باک

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین M4 و M3 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود)
- تست اهمی گرفته شود
- تعویض شناور سطح باک

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

