



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

ریست چراغ سرویس و روغن ماکسیما
مدل 2016-2017

- ۱- موتور را روشن کنید.
- ۲- از جهت های چپ و راست روی فرمان جهت انتخاب منوی setting استفاده کنید و کلید ENTER را بزنید.
- ۳- گزینه Maintenance را انتخاب کرده و ENTER را بزنید.
- ۴- از منو Maintenance گزینه OIL (روغن) را انتخاب کنید و با توجه به هشدارهایی که نمایش داده می شود چراغ را ریست کنید.
- ۵- برای گزینه Filter هم همین کار را می توانید تکرار کنید.
- ۶- یکبار موتور را روشن و خاموش کنید تا چراغ ها ریست شود.