



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

خاموش کردن چراغ سرویس و روغن برای BMW X6

- ۱- دکمه START / Stop را یکبار فشار دهید (موتور را روشن نکنید)
- ۲- دکمه Set / Reset را برای ۱۰ ثانیه نگه دارید، بطور مداوم دکمه Set / Reset را فشار دهید تا منوی سرویس را به سمت پایین Scroll کنید.
- ۳- با مشاهده پیغام Reset Executable برای آغاز ریست دکمه Set / Reset را برای ۳ ثانیه نگه دارید.
- ۴- پیغام Executerese+? روی صفحه نمایش ظاهر می شود، با نگه داشتن دکمه Set / Reset+ به مدت ۳ ثانیه دیگر ریست را تأیید کنید.
- ۵- عملیات ریست با موفقیت انجام شده، خودرو را روشن کنید.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro

