

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

معرفی نود EBB پژو پارس

جعبه فیوز و رله داخل محوطه موتور (EBB):

این قطعه هم فقط شامل رله و فیوز می باشد. رله های دورتند و کند فن موتور و کلاچ کمپرسور کولر و رله دابل و پمپ بنزین و مه شکن جلو و بوق در این قطعه قرار دارند که در صورت خراب شدن براحتی قابل تعویض می باشند.

