



نکات
کاربردی

سه شنبه: آشنایی با اجزاء مکانیکی خودرو

اتصالات میل موجگیر

این قطعات میل موجگیر را به خودرو متصل می کنند. وظیفه‌ی میل موجگیر که میل تعادل نیز نامیده می‌شود مهار کردن حرکات و چرخش‌های بدنه در هنگام دور زدن است. این اتصالات نیز با گذشت زمان خراب می‌شوند و خرابی آنها همراه با صداهایی از سیستم تعلیق است.