



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

خاموش شدن موتور خودرو

خودرو در هوای سرد (صبح ها) به محض روشن شدن خاموش می شود:

۱- استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن بر اثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد - استپر را تمیز کرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید-)

۲- گرمکن هوزینگ دریچه گاز

۳- سنسور دمای آب

