



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور دریچه گاز ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0122-P0123-P0222-P0223-P2135)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن دریچه گاز

- معیوب بودن قطعه

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین D1,D2,D3,D4 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)

- در صورت رویت خطای P0122 و یا P0222 قطعه دریچه گاز تعویض گردد.

- تعویض دسته سیم

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو