



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور پدال گاز ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P2122-P2123-P2127-P2128-P2138)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن پدال گاز

- معیوب بودن پدال

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین 4, J3, J2, J1 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود)

- در حالت گاز خوردن خودرو در حالت Idle، ایسیو دانلود شود.

- قطعه پدال گاز تعویض گردد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو