



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

پاک شدن حافظه موقت ایسیو

ایراد:

حافظه موقت ایسیو دائماً پاک می شود.

عیب یابی:

احتمالاً ایراد از رله دابل است و در اثر قطع و وصل تغذیه ایسیو ریست می شود.