



TOYOTA



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

خاموش کردن چراغ فشار باد تایر در تویوتا لندکروز
(مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴)

۱. خودرو را در مکان امنی پارک کنید و موتور را خاموش کنید. در هنگامی که خودرو حرکت می‌کند انجام این عملیات ممکن نیست.
۲. مطمئن شوید که فشار باد تایر را روی فشار باد مخصوصی که از طرف شرکت اعلام شده، تنظیم شده است. خطای فشار باد تایر بر اساس این مقدار عمل می‌کند.
۳. خودرو را در حالت سوئیچ باز قرار دهید.
۴. دکمه ریست فشار باد تایر را فشار دهید و نگه دارید تا چراغ فشار باد تایر روی صفحه نمایشگر سه بار چشمک بزند و پیغام TIRE PRESSURE RESET PROCEEDING روی صفحه نمایشگر مشاهده شود.
۵. چند دقیقه صبر کنید و سپس موتور را روشن کنید و دوباره خاموش کنید.

– نکاتی در خصوص انجام این عملیات در قسمت بعدی ذکر خواهد شد

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro

